

PB 章

駐車剎車系統

目錄

駐車剎車控制	2	調整	2
車上維修	2	零件	3
檢查	2	維修數據與規格 (SDS)	4
		駐車剎車控制	4



NISSAN

裕唐汽車

駐車剎車控制


車上維修

檢查

在駐車剎車桿以 196 N (20 kg, 44 lb) 的力操作時，確定駐車剎車桿行程是否符合規定的格數。(傾聽並計算棘輪的卡嗒聲響來檢查。)

格數

: 8 - 9




調整

1. 拆下中央扶手飾蓋。
2. 拉起駐車剎車桿直到可以插入延伸套筒扳手為止。
3. 將延伸套筒扳手套在調整螺帽上。轉動調整螺帽來完全放鬆拉索，然後放開駐車剎車桿。
4. 踩腳剎車約 10 次並調整後蹄片間隙。


注意：

請務必確實踩下腳剎車。

5. 轉動剎車鼓確定沒有拖曳。
6. 依照下列程序來調整駐車剎車拉索。
 - a. 在更換駐車剎車拉索時，請以 490 N (50 kg, 110 lb) 的力操作駐車剎車桿約 10 次。
 - b. 拉起駐車剎車桿直到可以插入延伸套筒扳手為止。
 - c. 利用延伸套筒扳手轉動調整螺帽來調整駐車剎車桿行程。
 - d. 以 196 N (20 kg, 44 lb) 的力操作駐車剎車桿，確定駐車剎車桿行程在規定的格數範圍內。(傾聽並計算棘輪的卡嗒聲響來檢查。)
 - e. 確定駐車剎車桿完全放開時後剎車是否沒有阻礙。
7. 安裝中央扶手飾蓋。



SEC.443



SFIA3063E

- | | | |
|-----------|---------|-----------|
| 1. 駐車剎車總成 | 2. 調整螺帽 | 3. 駐車剎車開關 |
| 4. 前拉索 | 5. 均衡器 | 6. 左後拉索 |
| 7. 右後拉索 | | |

關於圖中的符號，請參考 [GI-10](#) "零件" 及以下說明。

：塗抹多用途黃油。

維修數據與規格 (SDS)

PPF:00030

駐車剎車控制

GFS0003F

控制型式	手拉桿式
格數 [在 196 N (20 kg, 44lb) 的施力下]	8 – 9 格
當警告燈開關接通時之格數	1 個缺口



NISSAN

裕唐汽車